

## Läggning och skötsel av skiffergolv

### Läggning av skiffergolv

Fästmassan skall appliceras både på stenens baksida och på underlaget, Buttering floating-metoden "dubbellimning".

Applicera fästmassan heltäckande på stenens baksida med en slät spackel och på underlaget med en grovtandad spackel. Lyft upp stenen och kontrollera att det är full bruksfyllnad under plattorna. Skifferplattor kan skäras med vanlig våtkap vid behov. Lägg med så liten fog som möjligt. Det är bra om man drar av kanterna med ett diamanbryne för att undvika alltför vassa kanter på golvet. När man har värmegolv rekommenderar vi att man lägger i flexfix och flexfog. Det är viktigt att tänka på att torka av plattorna efterhand så att inte fogen "brinner" (=hårdnar och fastnar) på plattorna.

### Nya golv innan de används

Precis som alla naturstengolv behöver även skiffergolv impregneras/porfyllas. Vi föreslår en natursåpa av lin, Allbäcks Linsåpa. Den läggs på i en blandning av 1/3-del Linsåpa och 2/3-delar vatten. **DET ÄR VIKTIGT ATT FOGEN ÄR HELT TORR INNAN BLANDNINGEN LÄGGS PÅ.** Stryk på blandningen på med svamp eller mopp. Tvåla in stengolvet och låt blandningen verka en stund, blandningen tränger ner i golvytan och golvet blir gradvis mättat. Behandlingen upprepas till golvet är impregnerat.

### Vardaglig skötsel

Allbäcks Linsåpa skall användas för den vardagliga skötseln eftersom produkten underhåller impregneringen och är neutral i brukslösning. Doseringen för vardaglig skötsel är 0,5 dl till 10 liter vatten vid maskinell städning. 0,2 - 0,3 dl till 10 liter vatten vid manuell städning.